

# Schon gewusst?



Wir haben in unseren Einsatzfahrzeugen die Funkhandapparate des Typs Commander 5

Dieser Hörer dient vor allem um unnötige Funkgespräche zu vermeiden

Nach dem Einschalten des Funkgerätes erscheint im Display der Funkrufname, die Fahrzeugspezifische Kennung und anschließend „BEREIT“.

Wird jetzt ein Status gedrückt ertönt nach **positiver** Rückübertragung ein Piepston und im Display erscheint der gedrückte Status in Klartext.

Die Hauptbedienung des Hörers beschränkt sich somit auf die Ziffertasten 1-9, und der Sprechaste auf der Seite.

*Sprechtaste*



Statustasten

Bedeutung



- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Einsatzbereit über Funk erreichbar |
| 2 | Einsatzbereit auf Wache            |
| 3 | Einsatz übernommen auf Anfahrt     |
| 4 | Ankunft an der Einsatzstelle       |
| 5 | Sprechwunsch mit Leitstelle        |
| 6 | nicht Einsatzbereit                |

Die Taste 0 bedeutet „**NOTRUF**“ das heißt das der Funkkanal automatisch je nach Einstellung 30-60 sec auf Sendebetrieb geht, und der Funkkanal für andere Nutzer Blockiert wird.

Gruß

*Markus Bläß*